19A 小黄蜂起爆器快速操作手册

(中爆网监管地区)



融硅思创(北京)科技有限公司 技术支持电话: 400-1881-065 2019 年 8 月



日求

第一章	常规施工流程	. 1
第二章	基本操作	. 2
2.1	开机&时间校对	. 2
2.2	单发雷管检测	. 2
2.3	设置排孔位	. 5
	.3.1 删除前一批次注册数据	5
	.3.2 新建排孔位	. 5
2.4	雷管注册	6
2.5	组网检测&充电	6
2.6	雷管起爆	8
2.7	起爆记录上传	9
第三章	级联模式	10
3.1	整体流程	10
3.2	模式设置	11
3.3	级联模式设备组网	11
3.4	主控起爆器操作	12
:	.4.1 在线设备搜索	12
:	.4.2 组网检测&起爆	14
:	.4.3 数据上传	15

第一章 常规施工流程

在中爆网监管地区,爆破施工基本流程如下图所示:



第二章 基本操作

2.1 开机&时间校对

起爆器开机后,自动提示校对时间,如下图,务必确保当前设备显示时间的 准确性。



图2:时间校对

如果当前时间是正确的,按【2】键继续后续操作,如果时间不正确,按【1】 键进行修改,进入下图界面,用方向键移动光标位置,用数字键输入参数值进行 时间校正。

	OuA 8.4V ■ 11:21
λ	2018年11月22日 9:12:30

图3:时间修改

2.2 单发雷管检测

雷管在现场使用之前,建议对每发雷管都进行一次检测,确认正常后再使用。

单发雷管检测支持标准检测和快速检测两种检测模式:

✔ 标准模式检测用时约为 3.8 秒,具体检测项如下表:

序号 19 小黄蜂单发雷管检测 标准检测

第2页



	检测项目
1	模组 ID 检测
2	管壳码检测
3	起爆电容检测
4	组网命令检测
5	充电检测
6	放电检测
7	桥丝检测
8	读写延时检测
9	雷管类型检测
10	工作电容检测

✓ 快速模式只检测 ID 号和管壳码,用时约为 1.2s 左右。

操作方法如下:

由主菜单进入【6.单发雷管检测】:



图4: 单发雷管检测

进入单发雷管检测界面:

器 融硅思创	0uA 8.4V
1. 快速 2. 标准 3. 查询	检测 检测 检测结果

图5: 单发雷管检测界面

根据实际需要选择"标准检测"或者"快速检测",单发检测的所有记录在 "3.查询检测结果"中以列表的形式显示。

单发检测功能说明

(1)检测结果列表以管壳码后五位从小至大进行排序,左方向键可以向上翻页,右方向键可以向下翻页;

(2)同一发雷管重复做单发雷管检测,检测结果记录只记录最后一次检测结果,且检测次数不增加;

(3)单发雷管检测列表以雷管 ID 为主键进行记录,即出现不同 ID 雷管即 被认为是不同的雷管,当两发雷管 ID 相同时会被认为是同一发雷管,当两发雷 管的 ID 不同,管壳码相同时仍旧判定为为不同雷管,按照管壳码进行正常排序 且紧挨在一起;

(4) 在检测结果列表,对应光标位置按"OK"键可以查看光标对应位置雷管的详细信息:芯片码和管壳码;

(5)列表显示内容包括"序号"、"雷管管壳码"、"检测类型"、"检测结果", 其中序号范围为 1-400,检测类型显示为 1 或 2,检测类型为 1 代表单发雷管检 测采用的是快速检测,检测类型为 2 代表单发雷管检测采用的是标准检测

(6) 单发雷管检测结果列表最多支持 400 条记录,当单发雷管检测结果列 表超过 400 发时,会显示"列表已满,是否擦除全部检测结果?"如选择"是", 则起爆器将列表内的记录全部清除,如选择"否",则继续检测,但不再保存新 结果;

2.3 设置排孔位

2.3.1 删除前一批次注册数据

如果起爆器中存有前一批次爆破的注册信息,则首先进行数据删除操作:

从主菜单界面进入【1.雷管注册】→【3.删除所有数据】,在排孔位列表中已 有排孔位及注册数据,需要先删除原有数据,再新增排孔位数据。

1. 带电注册	
2. 清除所有雷管ID	
3. 删除所有数据	K

图6: 删除当前注册数据

2.3.2 新建排孔位

起爆器内无数据时或者前一批次注册数据全部清除后,从主菜单界面进入【1、 雷管注册】→【1、带电注册】,系统会自动显示下图所示界面;

	3	增加	1一排	孔位	
排			号:		
起	始	延	时:	0	
孔	间	延	时:	17	
孔	内	延	时:	0	
孔	内雷	管教	位量:	1	

图7: 增加一排孔位

输入排号、起始延时、孔间延时、孔内延时以及孔内雷管数量,按【OK】键 确认,增加一排数据。

2.4 雷管注册

1、将光标移动至待注册排孔位处;

2、将待注册雷管接入起爆器注册口,设备会自动识别雷管信息并进行注册。

当听到蜂鸣器"嘀"响一声时,代表该发雷管注册成功;

当听到蜂鸣器"嘀嘀嘀嘀"连续响四声时,代表该发雷管注册失败;

3、每成功注册一发之后,光标会自动移动到下一虚拟孔位处。

4、所有雷管注册重复步骤 2, 依次进行注册。

2.5 组网检测&充电

在完成雷管注册之后,组网连接并将雷管填埋完毕后,用户必须对整个起爆 网络进行检测,以确保整个起爆网络无异常。

主菜单界面进入【5、组网&起爆】开始组网检测,检测结果显示下图所示;



图8: 组网检测结果

检测全部通过后,按【OK】继续,进入起爆验证界面,输入起爆密码,按 【OK】键确认,下图所示,雷管开始充电。



第6页

图9: 起爆验证

注意:如果检测有失败雷管,务必要查看详细异常信息:

当有雷管检测失败时,**蜂鸣器会连续嘀四声,以警示用户组网检测结果有异** 常;按【返回】可终止流程,返回主界面;按【OK】,如下图:



选择【1.查看异常雷管】可查看失败雷管信息,移动光标选中失败雷管,按 【OK】查看具体失败项目,如下图:

		3000u	A 8.4V 🔳	11:21
排号	孔号	位号	雷管ID	状态
➡ 01	001	1	41000309	失败
01	002	1	41000310	失败
01	003	1	41000311	失敗
01	004	1	41000312	失败
01	005	1	41000313	失败
	失败	(雷管数)	5/200	

图11: 异常雷管查看

第7页

書 融硅思创	OuA 8.4V	— 11:16
排 号:01	孔位:	001-1
	延时:	: 0
雷管ID: 0060000061A(C	
管壳码: 5990316Z00402	2	
雷管类型:成功		
密码检测:	延时检测	Ⅰ₌失败

图12: 具体失败项目查看

(2)选择【2.忽略异常雷管】,将会忽略检测异常雷管,继续流程。此时界面有 提示"只有在异常雷管不影响起爆效果时,才能继续",选择【1.继续】进入起爆 验证界面,选择【2.终止】,返回主界面。



警告:

如果"组网检测"结果中存在检测异常的雷管,需要专业爆破人员进行评估, 决定是否可以继续进行充电起爆操作。

(3) 选择【3.终止】,将终止组网流程,返回主界面。

2.6 雷管起爆

充电完成之后,同时按下两个起爆键才能进行起爆。



图14: 起爆

2.7 起爆记录上传

通过蓝牙将起爆器中的起爆记录数据上传至"手机 APP"(数码电子雷管服 务系统),通过此 APP 上传至相应的监管平台,具体操作详见《数码电子雷管服 务系统操作手册》。

第三章 级联模式

3.1 整体流程



图15:级联操作流程图

整体流程:

- 1.主控起爆器开机,设置为主控模式并重启;
- 2.分控起爆器开机;
- 3.分控起爆器分别进行雷管注册;
- 4.通过级联线将主控和分控起爆器连接;
- 5.主控起爆器,在线搜索分控起爆器;
- 6.主控起爆器进行组网检测&起爆;

問 融硅思创

7. 主控起爆器控制分控起爆器关机(或者分控起爆器分别关机),分控起爆器重启;

8.分控起爆器分别将起爆记录上传。

3.2 模式设置

1、主控模式设置:

主控起爆器开机,由主菜单界面进入【7.系统配置】 →【1.设备配置】 →【2.工作模式】 →【1.主控模式】;

2、分控模式:

起爆器默认为分控模式

当由主控模式切回分控模式时,由主菜单界面进入【7.系统配置】→【1.设 备配置】→【2.工作模式】→【2.分控模式】;

3.3 级联模式设备组网

1.分控起爆器连接总线,确保雷管与总线连接良好;

2.将级联线的级联插头分别插入主控起爆器和分控起爆器的级联接口;

3.将所有级联线的总线连接端子插接,示意图如下图所示,级联模式设备连接完毕;



图16:级联效果图

3.4 主控起爆器操作

3.4.1 在线设备搜索

(1) 在主控模式界面进入【1.在线设备搜索】, 主控起爆器进行在线设备搜索,



图17: 在线设备搜索

(2) 搜索完成界面:



图18: 搜索完成

(3) 在图 5.9 选择【2.继续】,进入"是否继续读取雷管数据"界面,如下

图:

器融硅思创	4V ■□ 11:21
是否继续读取雷管 (读取数据可能会花费	数据? 较长时间)
	*1211-3
图19: 是否读取雷	「管数据

按"OK"确定:

\mathcal{X}	23uA 8.4V ■ 11:21 器融硅思创
	分控设备雷管数据读取完成!
	1. 查看

图20:读取完成

按"1.查看"**:**

		1623uA	8.4V 🔳	11:21
分区号	状态	设计数	注册数	已读取
⇒ 01	读取完成	10	10	100%
02	读取完成	10	10	100%
03	读取完成	10	10	100%
04	读取完成	10	10	100%
05	读取完成	10	10	100%
06	读取完成	10	10	100%
07	读取完成	10	10	100%
08	读取完成	10	10	100%
总计设计数:80 总计注册数:80				

图21: 查看雷管数据

(4) 如数据无误,按【返回】键,返回至主控模式界面。

3.4.2 组网检测&起爆

1.在主控起爆器的主菜单界面,选择【2.组网检测&起爆】主控起爆器进入"正在搜索在线设备……"界面如图;

	器融硅思创1623uA 8.4V ■□ 11:21
	正在搜索在线设备…
	已搜索到设备数量:02
4	(按OK键结束搜索)

图22: 组网检测

2.在线设备搜索完成,如下图:



第 14 页



图23: 设备搜索

选择【2.继续】,进入组网检测界面。

		1623uA	8.4V 🔳	11:21
分区号	状态	设计数	注册数	已读取
⇒ 01	读取完成	10	10	100%
02	读取完成	10	10	100%
03	读取完成	10	10	100%
04	读取完成	10	10	100%
05	读取完成	10	10	100%
06	读取完成	10	10	100%
07	读取完成	10	10	100%
08	读取完成	10	10	100%
总计设计数: 80		总计注册数: 80		

图24:正在组网检测

组网检测完成,输入起爆密码,进行雷管充电以及起爆。

3.4.3 数据上传

所有起爆记录都存储在各分控起爆器中,通过"电子雷管服务系统"上传:

起爆完成后,通过主控起爆器重启各分控起爆器(或个分控起爆器分别进行重启);

打开装有"电子雷管服务系统"的手机;

将手机通过蓝牙与各分控起爆器分别连接获取起爆记录(具体操作见电子 雷管服务操作手册);

注意起爆记录上传各起爆器一定要在主菜单界面进行上传。